



# ORIENTAÇÕES BÁSICAS


## COMO INSERIR A PRESCRIÇÃO NO MONITOR



01

### MONITORES COMPATÍVEIS

Topper 5500



**Stara**  
Evolução Constante

02

### PRINCIPAIS MODELOS DE MÁQUINAS

Imperador  
2000



Imperador  
3000 e 4000




Imperador 3.0



# 03

## FORMATO DO ARQUIVO PARA INSERÇÃO

Raiz do pendrive > pasta **“DADOS”** > pasta **“MAPAS”** > Shapefile



# 04

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- ✓ Após carregados e selecionados os arquivos de taxa variável, lembre-se de conferir se o modo de aplicação está selecionado como Mapa VRT em:

Menu > Implemento > Taxa de aplicação > Modo de aplicação > Mapa VRT