



ORIENTAÇÕES BÁSICAS

COMO INSERIR A PRESCRIÇÃO NO MONITOR



01

MONITORES COMPATÍVEIS



OMNI 700

OTMIS



02

PRINCIPAIS MODELOS DE MÁQUINAS

Uniport 2030

Uniport 2530

Uniport 3030

Uniport 4530



03

FORMATO DO ARQUIVO PARA INSERÇÃO

Raiz do pendrive > pasta **“OMNI”** > pasta **“Data”** > Shapefile



04

OUTRAS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE



Os pulverizadores Jacto até ano/modelo 2021 vêm de fábrica com a opção de taxa variável bloqueada. É necessário pagar uma liberação para habilitar a taxa variável caso nenhuma prescrição tenha sido realizada anteriormente. Pulverizadores de ano/modelo mais novos que 2021 estão habilitados automaticamente.

- ✓ Para a maioria dos Otmis basta inserir os arquivos shapefile na raiz do pendrive, não há necessidade de um caminho de pastas. Mas estes, se forem feitos, não tendem a impedir a importação dos dados.
- ✓ Pendrives não devem conter capacidade maior que 8GB (monitor não é capaz de ler).

CLIMATE

FIELDVIEW
cab

- Cadastros realizados no FieldView Cab com mais de 8 seções podem sofrer alterações na leitura dos dados, em casos de problemas, contate o suporte Climate Fieldview.

- ✓ Em algumas ocasiões a máquina é vendida com outro sistema de piloto automático, podendo conter monitores da Trimble e Raven.

OBSERVAÇÃO: Nesses casos deve-se recorrer às marcas (Trimble ou Raven) caso seja preciso realizar algum tipo de liberação.